

KITS ホーム&オフィス シュレッダー KPS07BK

主な機能



【フロントオペレーション採用】
投入口、メインスイッチ、LED ランプ類を
前面パネルに配置。



【ゴミ捨てサイン搭載】
裁断クズがいっぱいになると前面のお知らせ
ランプが点灯します。



【底面ゴミ捨て機構】
底面のダストボックス蓋と脱着式電源コード
の採用により、ゴミ箱の上でカンタン
手軽にクズ捨てが可能。

機能一覧

品 番	NEW KPS07BK
品 名	縦型デスクトップシュレッダー
裁 断 形 状	クロスカット
裁 断 サ イ ズ	約 4×22mm 裁断片(紙)実寸イメージ
最大裁断枚数	A4 コピー用紙 5 枚まで
ダストボックス容量	約 4.8ℓ
裁 断 音 ※	約 60dB
裁 断 速 度	約 1.9m/分
定 格 時 間	5 分間 (連続使用時間)
投 入 口 幅	220mm
全 体 寸 法	160(W)×283(D)×342(H)mm
質 量	約 3.6Kg
消 費 電 力	120W
電 源	AC100V 50/60Hz

※ 無負荷時当社測定平均値

使用上のご注意

●倒れないように水平な安定する場所に設置してください。●詰まりや故障の原因となりますので、裁断物は上からまっすぐ投入口の中心部に入れてください。●指定の裁断物以外は裁断しないでください。●故障や性能低下の原因となりますので最大裁断枚数以上を裁断しないでください。●長期間ご使用にならない時は電源プラグをコンセントから抜いてください。●長時間の連続運転または断続運転や、過負荷状態が連続または断続する等の理由により内部温度が上昇した場合、安全装置（サーマルプロテクター）が作動し電源を一時的に遮断します。サーマルプロテクターが作動した場合、必ず電源スイッチを OFF にして電源プラグをコンセントから抜き、裁断中の紙を抜き取ったうえで、本体が冷却されるまで約 30 分程度お待ちください。

安全上のご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」に記載の「安全上のご注意」をよくお読みください。●危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。●危険ですので、投入口や排出口に絶対に指を入れないでください。●ネクタイ・衣類の袖、ネックレス等巻き込まれる危険のあるものは投入口に近づけないでください。●オイルスプレーやエアダスターなどのスプレー類は使用しないでください。●ホッチキスの針やクリップ等は必ず取り除いてから裁断してください。●本製品をご自分で、分解・改造・修理をしないでください。●電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重い物をのせたりしないでください。●表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。●濡れた手で、電源プラグを抜かないでください。●万一、発熱したり、煙が出たり、異臭がする等、異常な状態になりましたら使用を中止して電源を切り、電源プラグを抜いてください。

お客様
相談窓口

製品に関するお問い合わせは…



KITS サポートセンター（通話無料）

0120-520-357

【受付時間】

平日 9:00～17:00

イツワ商事株式会社およびその関連会社は、お客様相談窓口でお受けした、お客様の個人情報やご相談内容を、商品・サービスに関わる対応のみを目的に適切に管理いたします。また、お客様のご意見・ご要望・お問い合わせ内容等の正確な把握、今後のサービスの向上を目的に通話内容を録音させていただきます。



イツワ商事株式会社は
国際規格において
環境マネジメントシステム ISO 14001
および
品質マネジメントシステム ISO 9001
の認証を取得している企業です。



イツワ商事株式会社 <http://www.itsuwa.co.jp>

国内営業部 〒542-0062 大阪市中央区上本町西 1-1-8

このカタログの内容は 2012 年 11 月現在のものです。